

ISOBUS-Terminal



AMATRON 4

Applikationskarten „SHAPE“
laden vom USB Stick

Terminals – ISOBUS AMATRON 4



Applikationskarten shape (x.shp, x.dbf, x.shx) sind auf USB-Stick gespeichert, USB-Stick angesteckt und erkannt!



6. Die ausgewählten Applikationskarten werden unter "Aufträge" in die Felddaten aufgenommen. Die ausgewählten Feldgrenzen werden in die Liste der Feldgrenzen aufgenommen.